

Rekisteröi tuotteesi ja saat käyttötukea osoitteesta

www.philips.com/dictation



VoiceTracer

DVT4010

DVT6010

DVT6510

DVT8010

FI Käyttäjänopas

PHILIPS



Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuustiedotteita	5	4.9 Kaukokäyttö (DVT6510, DVT8010)	19
1.1 Turvallisuusohjeet	5	4.10 Lisävarusteiden käyttäminen	20
2 Tähän käyttöoppaaseen liittyen	7	4.10.1 Kuulokkeiden kytkeminen	20
2.2 Käytetyt symbolit	7	4.10.2 Ulkoisen mikrofonin liittäminen	20
3 Tallentimesi	8	4.10.3 Puhelimen vastaanottomikrofonin käyttäminen	21
3.1 Tuotteen kohokohdat	8	4.10.4 Neuvottelumikrofonin käyttäminen	22
3.2 Pakkauksen sisältö	9	4.11 Tietokoneeseen liittäminen	22
3.3 Tuotteen yleiskuvia	10	4.11.1 Tiedostojen siirto laitteen ja tietokoneen välillä	23
3.3.1 Etu- ja takasivu	10	4.11.2 Laitteen irrottaminen tietokoneesta	24
3.3.2 Painikkeet	11	5 Tallennus	25
3.3.3 Kaukokäyttö (DVT6510, DVT8010)	12	5.1 Tallennuksen laatiminen	25
3.4 Aloitusnäyttöruutu	13	5.1.1 Tallennuksen tekeminen ulkoisesta lähteestä	26
3.4.1 Valikon yleiskuva	14	5.1.2 Hakemistomerkkien asettaminen	27
4 Ensimmäiset vaiheet	15	5.1.3 Zoomaustoiminnolla tallentaminen (DVT6010 – DVT8010)	27
4.1 Laitteen lataaminen	15	5.1.4 Esitallennustoiminnon käyttäminen	27
4.2 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä	15	5.2 Tallennusten automaattinen käynnistäminen	28
4.3 Ensiasennusprosessi	16	5.2.1 Ajastintoiminnon käyttäminen	28
4.3.1 Kielen valinta	16	5.2.2 Puheen aktivointitoiminnon käyttäminen	28
4.3.2 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	16	6 Toistaminen	29
4.4 Tallennus- ja laitetietojen näyttäminen	17	6.1 Tallennuksen valitseminen	29
4.5 Näppäinlukon kytkeminen päälle ja pois päältä	17	6.1.1 Tallennuksen löytäminen kalenterihaualla	30
4.6 microSD-kortin sisäänlaittaminen	17	6.2 Tallenteen tai musiikin toistaminen	30
4.7 Alustan uloskäyntö (DVT6010 – DVT8010)	18	6.3 Toistonopeuden muuttaminen	31
4.8 Kaukosäätimen ottaminen käyttöön (DVT6510, DVT8010)	19	6.4 Nopean haun käyttäminen	31
		6.5 Esityksen toistaminen / jatkuva sarja	31

7 Muokkaus ja poisto	32	9.2 Näytön asetukset	45
7.1 Tallennuksen muokkaus	32	9.2.1 Kielen valinta	45
7.1.1 Tallennuksen lisääminen tai sen korvaaminen	32	9.2.2 Näytön kontrastin voimakkuuden asettaminen	45
7.1.2 Tallenteen osittaminen	33	9.2.3 Taustavalaistuksen asettaminen	45
7.2 Laitteen tallenteiden poistaminen	33	9.2.4 Demotilan asettaminen	46
8 Radio (DVT6010 – DVT8010)	34	9.3 Laitteen asetukset	47
8.1 Radion käyttäminen	34	9.3.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	47
8.2 Radiokanavan tallentaminen	34	9.3.2 ClearVoice-toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä	47
8.2.1 Kanavien tallentaminen automaattisesti	34	9.3.3 Tasaajan asettaminen	48
8.2.2 Kanavien tallentaminen manuaalisesti	35	9.3.4 Automaattisen irtikytkennän asettaminen	48
8.2.3 Kanavien poistaminen	35	9.3.5 Hälytyksen asettaminen	49
8.3 Ulostulolaitteiden asettaminen radiotoistoon	35	9.3.6 Painike- ja merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä	49
8.4 Radiokanavista tallentaminen	36	10 Huolto	51
9 Asetukset	37	10.1 Laitteen huoltotoiminnot	51
9.1 Tallennusasetukset	37	10.1.1 Laitetietojen näyttäminen	51
9.1.1 Tallennuspaikan asettaminen tallennuksille	37	10.1.2 Muistin formatointi	51
9.1.2 Tallennusasetusten automaattinen sovittaminen	37	10.2 Kaukosäätimen pariston vaihtaminen (DVT6510, DVT8010)	52
9.1.3 Tallennuksen laadun asettaminen	38	10.3 Laiteohjelmiston päivittäminen	52
9.1.4 Mikrofonin herkkyyden asettaminen	38	10.4 Häiriönpoisto	54
9.1.5 Tuulusuodattimen kytkeminen päälle ja pois päältä	39	11 Liite	55
9.1.6 Melunvaimennuksen kytkeminen päälle ja pois päältä	40	11.1 Tekniset tiedot	55
9.1.7 Muokkaustilan asettaminen	40		
9.1.8 Hiljaisen tallennuksen kytkeminen päälle ja pois päältä	41		
9.1.9 Esitallennustoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä	41		
9.1.10 Ajastimen asettaminen	42		
9.1.11 Puheen aktivointitoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä	42		
9.1.12 Automaattisen osituksen asettaminen	43		
9.1.13 Tallennuksen LEDin kytkeminen päälle ja pois päältä	44		
9.1.14 Ulkoisen lähteen valitseminen	44		

1 Tärkeitä turvallisuustiedotteita

Älä tee mitään sellaisia asetuksia tai muutoksia, joita ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa. Laitteen moitteeton käyttö varmistetaan noudattamalla kaikkia turvallisuusohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa, ellei turvallisuusohjeita noudateta.

1.1 Turvallisuusohjeet

- Suojaa laite sateelta tai vedeltä oikosulun välttämiseksi.
- Älä aseta laitetta minkään lämmityslaitteen tai suoran auringonvalon aiheuttamalle kuumuudelle alttiiksi.
- Suojaa kaapeli litistymisen aiheuttamalta vaurioitumiselta, etenkin pistokkeiden kohdassa ja kaapelin kotelosta tulevassa ulostulokohdassa.
- Tallenna tiedot ja äänitteet. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen menetyksestä.
- Älä tee mitään sellaisia huoltotöitä, joita ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa. Älä pura laitetta erillisiin osiin huoltotöiden tekemiseksi. Jätä laitteen korjaaminen yksinomaan pätevän huoltoyrityksen tehtäväksi.

1.1.1 Paristot ja akut

- Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa täysin täyteen. Täydellinen latausjakso kestää noin 3,5 tuntia laitteen ollessa tietokoneeseen liitettynä.
- Käytä kaukosäätimessä vain tyypin CR2025 paristoja (DVT6510, DVT8010).
- Paristot ja akut sisältävät aineita, jotka ovat ympäristölle vaarallisia. Käytetyt paristot ja akut tulee viedä hävitettäväksi niille varattuun keräyspisteeseen.

1.1.2 Muistikortit

- Laite tukee kooltaan enintään 32 GB:n tyypin microSD muistikortteja.
- Ota tällöin huomioon, että muistikortti tukee riittävää tiedonsiirtomäärää. Valmistaja ei anna takuuta millekään toiminnolle.
- Muistikorttia formatoitaessa kaikki kortin tiedot poistetaan. Formatoi aina muistikortti laitteessa oikean formatoonin varmistamiseksi. Jos formatoi muistikortin tietokoneella, saattaa myöhemmin tulla tietoja kirjoitettaessa tai luettaessa virheitä.

1.1.3 Kuulosuojain

Noudata kuulokkeita käyttäessäsi seuraavia periaatteita:

- Säädä äänenvoimakkuus keskitasolle äläkä käytä kuuloketta liian pitkään.
- Huolehdi ehdottomasti siitä, ettei äänenvoimakkuus ylitä kuulon sietorajaa.
- Säädä äänenvoimakkuus vain niin voimakkaaksi, että vielä kuulet, mitä ympärillä tapahtuu.
- Mahdollisissa vaaratilanteissa tulee olla erittäin varovainen tai käyttö keskeyttää tilapäisesti.
- Älä käytä kuuloketta silloin, kun ajat autoa, polkupyörää, liikut rullalaudalla jne. Voit tällöin vaarantaa liikennettä ja rikkoa mahdollisesti lakisääteisiä määräyksiä.

1.1.4 Maksimiääniteho

- Valmistaja takaa kuulolaitteiden maksimiäänitehon olevan yhdenmukainen voimassa olevien määräysten kanssa, mutta koskien vain alkuperäistä, toimituslaajuuteen kuuluvaa kuulokemallia. Jos tämä kuuloke on vaihdettava, tulee hankkia myyjältä alkuperäistä vastaava Philips-malli.

1.1.5 Tallennusta koskevat lakisääteiset rajoitukset

- Tämän laitteen tallennustoiminnon käyttö on mahdollisesti maasi lakisääteisten rajoitusten alainen. Noudata tietosuojaa ja kolmannen osapuolen henkilökohtaisia oikeuksia silloin, kun tallennat mahdollisesti keskusteluja tai esityksiä.
- Ota huomioon, että monissa maissa olet lakisääteisesti velvoitettu ilmoittamaan keskustelukumppanille puhelinkeskustelun tallentamisesta tai puhelinkeskustelujen tallentamisen kieltämisestä. Perehdy maasi oikeudelliseen tilanteeseen ennen kuin tallennat puhelinkeskusteluja.

2 Tähän käyttöoppaaseen liittyen

Seuraavilla sivuilla olevat yleiskuvaukset antavat pikaisen yleiskäsityksen laitteesta. Tarkemmat kuvaukset löytyvät tämän käyttöoppaan seuraavista luvuista. Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi.

2.1 Mallista riippuvat toiminnot ja kuvat

Tässä käyttöoppaassa on kuvattu useiden laitesarjojen malleja. Ota huomioon, että jotkut toiminnot ovat käytettävissä vain määrätyissä malleissa.

2.2 Käytetyt symbolit



Vihje

- Tällä symbolilla on merkitty vihjeet, joiden avulla laitteen käyttö on tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa.



Huomautus

- Tällä symbolilla on merkitty huomautukset, jotka laitetta käytettäessä tulee ottaa huomioon.



Huomio

- Tämä symboli varoittaa laitevauriosta ja mahdollisesta tietojen menetyksestä. Vaurioita saattaa syntyä epäasianmukaisesta käsittelystä.



Varoitus

- Tämä symboli varoittaa henkilöihin kohdistuvista vaaroista. Eäasianmukaisesta käsittelystä saattaa aiheutua ruumiin vammoja tai vaurioita.

3 Tallentimesi

Olemme iloisia siitä, että olet päätenyt Philips-laitteeseen. Internetsivustolla on suuri määrä tukitoimia koskien mm. käyttöoppaita, takuutietoja ja paljon muuta:
www.philips.com/dictation.

3.1 Tuotteen kohokohdat

- Stereotallennus MP3-muodossa loistavalla äänen laadulla
- Zoomaus-mikrofonitoiminto tallennukseen pitkältä, aina 15 metriin / 50 jalkaan saakka ulottuvalta matkalta
- ClearVoice selvään ja vilkkaan puheen toistoon
- Liikeanturi mikrofonin herkkyyden automaattista sovitusta varten
- Puheen aktivoinnin toiminto tallentamiseen ilman painikkeita (vapautuslaite)
- Esitallennustoiminto, jottei yksikään sana jää huomaamatta
- Tallennus ja virransyöttö USB-liitännän kautta ilman tallennuksen rajoitusta
- Suuri värinäyttö selviä tilatietoja varten vastaanottoon
- Korttipaikka microSD-kortille lisämuistin aikaansaamiseksi
- Merkitse tärkeimmät kohdat tallennuksesta hakemistomerkeillä
- Kalenterihaku kaikkien tallenteiden löytämiseksi pian
- Vankka ja ergonominen metallirakenne pitkää kestoikää varten


3.2 Pakkauksen sisältö

- ① DVT4010: Laite
- ② DVT6010 – DVT8010: Laite
- ③ USB-kaapeli tietokoneeseen liittämiseksi
- ④ Pikakäynnistysohje
- ⑤ DVT6010 – DVT8010: Stereo-kuulokkeet
- ⑥ DVT8010: Neuvottelumikrofoni
- ⑦ DVT6510, DVT8010: Laukku
- ⑧ DVT6510, DVT8010: Kaukosäädin (paristo laitettu sisään)
- ⑨ DVT6510: XLR-adapterikaapeli



Huomautus


- Ota huomioon, että jotkut osat eivät kuulu mallisi toimituslaajuuteen. Jos joku osa puuttuu tai on vaurioitunut, käänny myyjän puoleen.
- DVT6510: käytettäessä äänitykseen ulkoista mikrofonia, saatetaan tarvita phantom-jännitelähde mukana olevan XLR-kaapelin lisäksi.



3.3 Tuotteen yleiskuvauksia


3.3.1 Etu- ja takasivu

- ① Päälle-/poiskatkaisin / näppäinlukko
- ② Muistikortin paikka (microSD-kortti)
- ③ Mikrofoni
- ④ DVT6010 – DVT8010: Zoomi-mikrofoni
- ⑤ Tilan LED:
 - Punainen – laite tallentaa
 - Vihreä – laite toistaa tallenteen
 - Keltainen – tietoliikenne tietokoneen kanssa
- ⑥ Näyttö
- ⑦ Ohjaustaulu painikkeineen
- ⑧ Kaiutin
- ⑨ Silmukka käsilenkille
- ⑩ Reset-painike
- ⑪ DVT6510: Kaukosäätimen signaalin vastaanotin
- ⑫ Kuulokeliitäntä (stereojakkipistoke, 3,5 mm)
- ⑬ Liitäntä ulkoiseen mikrofoniin, linjan tulon liitäntä (stereojakkipistoke, 3,5 mm)
- ⑭ DVT6010 – DVT8010: Kääntyvä alusta
- ⑮ (ilman kuvaa) liitäntä tietokoneeseen (mikro-USB)




3.3.2 Painikkeet

- ① Paina lyhyesti: Hae valikkotoiminnot (**MENU**-painike) Radion päällekytkeminen
- ② ● Käynnistä tallennus (tallennuspainike), vahvista valinta
- ③ Pysäytystila: Vaihda kansiota, tallennus: Aseta hakemistomerkki (**INDEX**/■-painike)
- ④ DVT6010 – DVT8010: Muuttuva toimintopainike **F1**
- ⑤ DVT6010 – DVT8010: Muuttuva toimintopainike **F2**
- Muuttuvien toimintopainikkeiden toiminto riippuu käyttötilasta; määritetty toiminto näkyy näytössä
- ⑥ ►|| Paina lyhyesti: Toista tallenne (toistopainike), keskeytä toisto (taukopainike) Paina pitkään: Aseta toistonopeus
- ⑦ ◀◀ Paina lyhyesti: hyppää edelliseen hakemistomerkkiin, hyppää edelliseen tallenteeseen
Valikkonavigointi: hae edellinen valikkohakemisto
Paina pitkään: pikahaku taaksepäin
- + Nosta äänenvoimakkuutta; valikkonavigointi:
Valikkotoimintojen valitseminen, arvon muuttaminen
- ▶▶ Paina lyhyesti: hyppää seuraavaan hakemistomerkkiin, hyppää seuraavaan tallenteeseen
Valikkonavigointi: hae seuraava valikkohakemisto
Paina pitkään: pikahaku eteenpäin
- Vähennä äänenvoimakkuutta, valikkonavigointi:
Valikkotoimintojen valitseminen, arvon muuttaminen
- ⑧ ■ Lopeta toisto (pysäytyspainike), sulje valikko
- ⑨ 🗑 Poista tallenne (poistopainike)




3.3.3 Kaukokäyttö (DVT6510, DVT8010)

- ① Käynnistä tallennus (tallennuspainike), keskeytä tallenne (taukopainike)
- ② Lopeta tallennus (pysäytyspainike)
- ③ (ilman kuvaa) akkukotelo



3.4 Aloitusnäyttöruutu

- ① ■ Toisto: ► – Normaali, || – Tauko, ■ – Pysäytä, ▮ – Hitaasti, ▷ – Nopeasti, ● – Tallennus @ – Tallennuksen keskeytys, << ► – Haku
- ② HQ Asetettu tallennuksen laatu: PCM – PCM, SHQ – SHQ, HQ – HQ, SP – SP, LP – LP, MP3 – MP3 (musiikin toisto), WMA – WMA (musiikin toisto)
- ③ VA – Kieliaktivointi kytketty päälle
- ④ Mikrofonin herkkyys: [] – Sanelu, [] – Puheentunnistus, [] – Puhelu, [] – Automaattinen zoomaustoiminto, [] – Zoomaustoiminto: Esitys, [] – Zoomaustoiminto: suurempi etäisyys, [] – Manuaalinen mikrofonin herkkyys, [] – Linjan tulon lähde
- ⑤ Asetettu muokkaustila: [] – Lisää tallenne, [] – Korvaa tallenne
- ⑥ [] – ClearVoice päällä (paremman toiston laadun aikaansaamiseksi)
- ⑦ Asetettu toistotila / jatkuva sarja: [] – Toista tiedoston esitys, [] – Toista kansion esitys, [] – Toista valinta/sarja, [] – Satunnainen toistotila
- ⑧ [] – Ajastin päällä, [] – Hälytys päällä
- ⑨ Päälle asetettu tasaajan tila (musiikin toistoon): [] – Pop, [] – Jazz, [] – Klassinen
- ⑩ Pariston lataustila
- ⑪ A Valittu kansio, riippuu valitusta tallennusvälineestä (A – sisäinen muisti, A – microSD-kortti) / senhetkisen tallennuksen numero / kansiossa olevien tallenteiden kokonaismäärä
- ⑫ Senhetkisen toiston/tallenteen paikan näyttö
- ⑬ Tallenteeseen asetetut hakemistomerkit
- ⑭ Toiston/tallennuksen kesto, tallennuksen kokonaisaika



- ⑮ Vasemman ja oikean kanavan toiston/tallennuksen taso
- ⑯ DVT6010 – DVT8010: Muuttuvien toimintopainikkeiden toiminto



Huomautus

- Symbolien sijaintipaikka ja ulkonäkö saattavat vaihdella mallista, tilasta ja valituista toiminnoista riippuen.

3.4.1 Valikon yleiskuva



Huomautus

- Valitun valikkohakemiston symboli näkyy mustalla taustalla.

① **Kansio- ja tiedostovalikko:**

[Tallennuksen löytäminen kalenterihaualla](#)
[Tallenteen osittaminen](#)
[Esityksen toistaminen / jatkuva sarja](#)

② **Tallennusasetukset:**

[Tallennuksen laatiminen](#)
[Mikrofonin herkkyyden asettaminen](#)
[Tallennuksen laadun asettaminen](#)
[Tuulisuodattimen kytkeminen päälle ja pois päältä](#)
[Melunvaimennuksen kytkeminen päälle ja pois päältä](#)
[Muokkaustilan asettaminen](#)
[Hiljaisen tallennuksen kytkeminen päälle ja pois päältä](#)
[Esitallennustoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä](#)
[Ajastimen asettaminen](#)
[Puheen aktivointitoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä](#)
[Automaattisen osituksen asettaminen](#)
[Ulkoisen lähteen valitseminen](#)

③ **Näyttöasetukset:**

[Kielen valinta](#)
[Näytön kontrastin voimakkuuden asettaminen](#)
[Taustavalaistuksen asettaminen](#)
[Demotilan asettaminen](#)

④ **Laitteen asetukset:**


[Päivämäärän ja kellonajan asettaminen](#)
[ClearVoice-toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä](#)
[Tasaajan asettaminen](#)
[Automaattisen irtikytkennän asettaminen](#)
[Hälytyksen asettaminen](#)
[Muistin formatointi](#)
[Tallennuksen LEDin kytkeminen päälle ja pois päältä](#)
[Painike- ja merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä](#)
[Tallennuspaikan asettaminen tallennuksille](#)
[Laitetietojen näyttäminen](#)

⑤ **Radion asetukset:**

[Radion käyttäminen](#)
[Radiokanavan tallentaminen](#)
[Ulostulolaitteiden asettaminen radiotoistoon](#)

⑥ Valitun valikkohakemiston otsikko

⑦ Valikon käytettävissä olevien toimintojen luettelo



4 Ensimmäiset vaiheet

Ota laite käyttöön nopeasti ja helposti seuraavilla sivuilla olevan asennusohjeen avulla.



Huomio

- Noudata ohjeita laitetta käsitellessäsi koskien etenkin paristoja ja akkuja ([katso myös luku 1.1.1 Paristot ja akut, sivu 5](#)).


4.1 Laitteen lataaminen



Huomautus


- Liitä tällöin laite tietokoneeseen tai käytä ulkoista latauslaitetta.
- Lataa laite ennen ensimmäistä käyttökertaa täysin täyteen.
- Koko latausjakso tietokoneessa kestää noin 3,5 tuntia. Tietokoneen tulee olla päällekytkettynä latauksen aikana. Ellei tietokoneen USB-liitäntä toimita riittävästi virtaa, käytä ulkoista latauslaitetta.

- Laita USB-pistoke tietokoneen USB-liitäntään.
- Laita mikro-USB-pistoke laitteen alapuolella olevaan USB-liitäntään.



4.2 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

- Vie laitteen sivussa olevaa päälle-/poiskatkaisinta noin kahden sekunnin ajan alaspäin.
↳ Laite kytkeytyy päälle ja ilmestyy aloitusnäyttörullu.



- Kytke pois päältä viemällä päälle-/poiskatkaisinta noin kahden sekunnin ajan jälleen alaspäin.



Huomautus

- Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä silloin, kun asetetun ajan kuluessa ei paineta mitään painiketta ([katso myös luku 9.3.4 Automaattisen irtikytkennän asettaminen, sivu 48](#)).

4.3 Ensiasennusprosessi

Ensiasennusprosessi alkaa ensimmäistä kertaa käyttöönotettaessa tai mahdollisesti pitemmän virransyötön keskeytyksen jälkeen. Päivämäärän ja kellonajan tiedot tallentuvat tallennusajaksi jokaisella tallennuksella.

4.3.1 Kielen valinta

- 1 Valitse haluamasi näytön kieli **+/-** -painikkeilla.
- 2 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.



Huomautus

- Mahdollisesti kieleksi ei ole käytettävissä. Valitse vaihtoehtoinen kieli.

4.3.2 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Valitse haluamasi vuosi **+/-** -painikkeilla.
- 2 Paina painiketta **▶▶I**.

- 3 Valitse haluamasi kuukausi **+/-** -painikkeilla.
- 4 Paina painiketta **▶▶I**.
- 5 Valitse haluamasi päivä **+/-** -painikkeilla.
- 6 Paina painiketta **▶▶I**.
- 7 Valitse **+/-** -painikkeilla, näytetäänko kellonaika 12- vai 24-tuntimuodossa.
- 8 Paina painiketta **▶▶I**.
- 9 Valitse haluamasi tunti **+/-** -painikkeilla.
- 10 Paina painiketta **▶▶I**.
- 11 Valitse haluamasi minuutti **+/-** -painikkeilla.
- 12 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.




Vihje

- Kielen, päivämäärän ja kellonajan asetuksia voidaan aina muuttaa asetusvalikon välityksellä ([katso myös luku 9.2.1 Kielen valinta, sivu 45](#)) ([katso myös luku 9.3.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, sivu 47](#)).

4.4 Tallennus- ja laitetietojen näyttäminen

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) pysäytyspainiketta ■.
 - ① Näytössä näkyvät valitun tallenteen ominaisuudet: Tallennuspaikan symboli, tallennuspäivämäärä ja kellonaika, tallennuksen laatu, tallennuksen pituus ja tiedoston koko megatavuina.
 - ② Näytössä näkyvät laitteen yleistiedot: Päivämäärä ja kellonaika, jäljellä oleva tallennusaika valitussa muistissa, laitteen laiteohjelmistoversio ja sarjanumero.
- 2 Paina pysäytyspainiketta ■ pysäytystilaan palaamiseksi.



- 2 Vie laitteen sivussa oleva päälle-/poiskatkaisin keskiasentoon näppäinlukon kytkemiseksi pois päältä.
↳ Näyttöön ilmestyy lyhyeksi aikaa vapautussymboli.

4.5 Näppäinlukon kytkeminen päälle ja pois päältä

Näppäinlukko ottaa kaikki laitteen näppäimet pois käytöstä. Laitteen ajastintoiminto toimii edelleen.

- 1 Vie laitteen sivussa oleva päälle-/poiskatkaisin asentoon **HOLD** näppäinlukon kytkemiseksi päälle.
↳ Näyttöön ilmestyy lyhyeksi aikaa lukkosymboli.


4.6 microSD-kortin sisäänlaittaminen



Huomio

- Älä vedä muistikorttia pois laitteen ollessa toiminnassa. Tällöin tiedot saattavat vaurioitua tai kadota.

- 1 Käännä muistikorttipaikan kansi sivuun.
- 2 Laita microSD-kortti kosketuspinnat ylöspäin muistikorttipaikkaan laitteen sivuun.



- 3 Työnä muistikortti laitteeseen, kunnes se lukittuu.
- 4 Muistikortti poistetaan painamalla kevyesti korttia. Muistikortti hypähtää pois.


Huomautus

- Jotta laite tallentaisi tallenteen muistikortille, tulee vaihtaa sisäisestä muistista microSD-korttimuistiin ([katso myös luku 9.1.1 Tallennuspaikan asettaminen tallennuksille, sivu 37](#)). Tunnistat kansiosymbolista näytössä, mihin muistipaikkaan tallenteet tallentuvat: **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – sisäinen muisti, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – muistikortti.

4.7 Alustan uloskäyntö (DVT6010 – DVT8010)

Käytä laitteen takaosassa olevaa alustaa silloin, kun laitat laitteen pöydälle – esimerkiksi keskustelun tallentamiseksi. Näin käytät hyväksi myös laitteen takaosan mikrofonia.

- 1 Käännä laitteen takaosassa oleva alusta ulos.



- 2 Aseta laite tasaiselle pinnalle esimerkiksi pöydälle.

4.8 Kaukosäätimen ottaminen käyttöön (DVT6510, DVT8010)

Paristo on jo laitettuna kaukosäätimeen. Se on suojattu muovisuikaleella, jottei tapahdu virrankulutusta kuljetuksen aikana.

- 1 Vedä muovisuikale kaukosäätimen alaosassa olevasta paristokotelosta pois.




4.9 Kaukokäyttö (DVT6510, DVT8010)

Huomautus

- Ellei kaukosäädin enää toimi, vaihda paristo ([katso myös luku 10.2 Kaukosäätimen pariston vaihtaminen \(DVT6510, DVT8010\), sivu 52](#)).
- Ota paristo kaukosäätimestä pois, ellei sitä käytetä enää pitkään aikaan. Kaukosäädin saattaa vaurioitua vuotavasta paristosta johtuen.
- Käytetyt paristot ja akut tulee viedä hävitettäväksi niille varattuun keräyspisteeseen.

Kohdista kaukosäädin laitteen sivussa olevaan vastaanottiimeen. Kulma

laitteeseen nähden tulee olla 80 asteen sisäpuolella; etäisyyden tulee olla enintään kolme metriä. Katso, ettei kaukosäätimen ja laitteen välissä ole esineitä.



Jos laitetta käytetään kaukosäätimellä, kuvaruudulla näkyvät suuripintaiset symbolit tavallisten näkymien sijasta.



4.10 Lisävarusteiden käyttäminen

Toimitukseen kuuluu erilaisia lisävarusteita laitteesta riippuen. Lisävarusteita on saatavana myyjältä.

4.10.1 Kuulokkeiden kytkeminen


Toimituslaajuus: DVT6010 – DVT8010:



Varoitus

- Säädä äänenvoimakkuus keskitasolle äläkä käytä kuulokkeita liian pitkään. Muussa tapauksessa saattaa tulla kuulovaurioita. Noudata kuulosuojaimia koskevia ohjeita ([katso myös luku 1.1.3 Kuulosuojain, sivu 6](#)).

- Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta ennen kuin kytket kuulokkeet.
- Laita jakkipistoke pääkuulokeliitäntään **EAR**-laitteen sivulla.



- Lisää äänenvoimakkuutta liittämisen jälkeen, kunnes se on miellyttävällä tasolla. Laitteen kaiutin on pois päältä kuulokkeiden ollessa laitteeseen liitettynä.


4.10.2 Ulkoisen mikrofonin liittäminen



Huomautus

- Ulkoista mikrofonia laitteeseen liitettäessä tallennuslähde vaihtuu automaattisesti ja laitteen mikrofoni kytkeytyy pois päältä.

- Lopeta käynnissä oleva tallennus.
- Laita jakkipistoke mikrofoniiliitäntään **MIC**-laitteen sivulla.



4.10.3 Puhelimen vastaanottomikrofonin käyttäminen


Saatavissa valinnaisena lisävarusteena: Philips puhelimen vastaanottomikrofoni LFH9162.



Huomio

- Puhelinkeskustelun tallentamiseksi on olemassa mahdollisesti maakohtaisia lakisääteisiä rajoituksia. Perehdy maasi oikeudelliseen tilanteeseen ennen kuin tallennat puhelinkeskusteluja.

Puhelimen vastaanottomikrofonilla tallennetaan puhelinkeskustelu.




- 1 Lopeta käynnissä oleva tallennus.
- 2 Laita jakkipistoke mikrofoniiliitäntään **MIC**-laitteen sivulla.
- 3 Laita mikrofoniin korvakuuloke korvaan.
- 4 Käynnistä tallennus laitteesta.
- 5 Soita matkapuhelimella tai lankaverkkopuhelimella. Pidä tällöin matkapuhelinta tai puhelinkuuloketta korvakuulokkeen mikrofoniissa.

4.10.4 Neuvottelumikrofonin käyttäminen


Toimituslaajuus: DVT8010:

Lisämikrofoneja (peräkkäinkytentään) saatavissa valinnaisena lisävarusteena: Philips neuvottelumikrofoni LFH9173.

Neuvottelumikrofonilla tallennetaan keskustelu tai kokous, jossa on useita osanottajia. Optimaalisen tallennuslaadun aikaansaamiseksi osanottajien tulee olla enintään kahden metrin päässä mikrofonista.



- 1 Lopeta käynnissä oleva tallennus.
- 2 Laita jakkipistoke mikrofoniiliitäntään **MIC**-laitteen sivulla.



- 3 Vaihda ulkoisen lähteen asetus monomikrofoniin ([katso myös luku 9.1.14 Ulkoisen lähteen valitseminen, sivu 44](#)).
- 4 Käynnistä tallennus laitteesta.



Vihje

- Tallennettaessa suurissa tiloissa tai kokouksissa, joissa on suuri määrä osanottajia, tallennusaluetta voidaan laajentaa kytkemällä enintään kolme neuvottelumikrofonia.

4.11 Tietokoneeseen liittäminen

Laitetta tietokoneeseen liitettäessä käytettävissä on useita mahdollisuuksia:


- **USB-massamuistilaitte:** Laitteeseen pääsee tiedostohallalla ilman lisäohjelmiston asennusta. Se näytetään USB-muistilaitteen tavoin massamuistilaitteena. Tällä tavoin tallennus voidaan tallentaa tietokoneelle ja hallita sitä sekä laitteen muistia jälleen vapauttaa ([katso myös luku 4.11.1 Tiedostojen siirto laitteen ja tietokoneen välillä, sivu 23](#)).
- **Virransyöttö USB:n kautta:** Tietokoneeseen liittämisellä laite saa USB-liitännästä virtaa, eivätkä paristot kuormitu. Voit tallentaa, kunnes laitteen muisti on täysi.



Vihje

- Laitteen ollessa tietokoneeseen liitettynä paina tallennuksen käynnistämiseksi vähintään kaksi sekuntia tallennuspainiketta ●.

- 1 Laita USB-pistoke tietokoneen USB-liitäntään.
- 2 Laita mikro-USB-pistoke laitteen alapuolella olevaan USB-liitäntään.
↳ Laite näytetään massamuistilaitteena tiedostohaussa.



Huomio

- Älä missään tapauksessa irrota tietokoneen ja laitteen välistä liitäntää tietoja siirrettäessä (tilan LED vilkkuu keltaisena). Tällöin tiedostot saattavat vaurioitua tai kadota.
- Älä formatoi laitetta tietokoneen tiedostohaun kautta. Siitä saattaa aiheutua laitteeseen virhetoimintoja. Jos haluat poistaa kaikki tiedot, käytä laitteen toimintoa Format memory ([katso myös luku 10.1.2 Muistin formatointi, sivu 51](#)).

4.11.1 Tiedostojen siirto laitteen ja tietokoneen välillä

Laitteeseen pääsee tiedostohaulla ilman lisäohjelmiston asennusta. Se näytetään USB-muistilaitteen tavoin massamuistilaitteena.

- 1 Kytke laite tietokoneeseen kuvatulla tavalla.
- 2 Avaa tietokoneen tiedostohaku.
↳ Laite näytetään USB-muistivälineen tavoin massamuistilaitteena nimellä **PHILIPS**. Laitteen kansio **Voice** sisältää tallenteita. Voit kopioida kansioon **Music** musiikkitiedostoja.

- 3 Kopioi tai siirrä tiedostoja laitteesta tietokoneeseen tai poista laitteen tiedostoja tallenteiden arkistoinniseksi ja laitteeseen muistitilaa vapauttamiseksi.



Huomio

- Älä missään tapauksessa irrota tietokoneen ja laitteen välistä liitäntää tietoja siirrettäessä (tilan LED vilkkuu keltaisena). Tällöin tiedostot saattavat vaurioitua tai kadota.
- Älä formatoi laitetta tietokoneen tiedostohaun kautta. Siitä saattaa aiheutua laitteeseen virhetoimintoja. Jos haluat poistaa kaikki tiedot, käytä laitteen toimintoa **Format memory** ([katso myös luku 10.1.2 Muistin formatointi, sivu 51](#)).



Huomautus

- Laite tukee musiikkitiedostoja muodossa WMA ja MP3. Kopioi nämä tiedostot kansioon **Music** silloin, kun laite on kytkettyinä tietokoneeseen. Tiedostot löytyvät laitteen kansista /SD.
- Kopiointisuojaajia (Digital Rights Management, DRM) tiedostoja ei tueta).
- Laite näyttää enintään 99 musiikkitiedostoa

4.11.2 Laitteen irrottaminen tietokoneesta

- 1 Ota USB-muistiväline pois tiedostohausta.
- 2 Katkaise vasta sen jälkeen tietokoneen ja laitteen välinen USB-yhteys.

5 Tallennus

Laitteessa on lukuisia toimintoja, joita voit käyttää tallennuksen aikana, tai joilla voit parantaa tallennuksen laatua. Aseta tallennuksen aikana hakemistomerkit tärkeiden kohtien merkitsemiseksi. Tallennukset käynnistyvät automaattisesti ajastintoinnolla ja puheen aktivoinnilla. Esitallennustoiminto mahdollistaa viimeisten viiden sekunnin äänittämisen ennen tallennuspainikkeen painamista.

5.1 Tallennuksen laatiminen

Tee ennen tallennuksen aloittamista haluamasi asetukset koskien tallennuksen laatua ja mikrofonin herkkyyttä, tai valitse sovitusta automaattisesti. Tällä toiminnolla laite määrittää tallennuksen aluksi ympäristötilanteen ja tekee tallennuksen laatua ja mikrofonin herkkyyttä koskevat asetukset ([katso myös luku 9.1.2 Tallennusasetusten automaattinen sovittaminen, sivu 37](#)).

Tallennettaessa avoimen taivaan alla voidaan kytkeä päälle tuulisuodatin, joka vähentää tuulen ääniä ([katso myös luku 9.1.5 Tuulisuodattimen kytkeminen päälle ja pois päältä, sivu 39](#)).

Tallennuksiin ympäristöissä, joissa on paljon taustalla melua – esimerkiksi paljon ihmisiä tai ajetaan autolla tai junalla – voit kytkeä melunvaimennuksen päälle, jolloin taustäänät vähenevät ([katso myös luku 9.1.6 Melunvaimennuksen kytkeminen päälle ja pois päältä, sivu 40](#)).

- 1 Valitse tallennukseen haluamasi kansio painamalla pysäytystilaa (aloitusnäyttöruutu) **INDEX/**.
↳ Valitusta muistipaikasta riippuen näkyvät symbolit: **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – sisäinen muisti, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – muistikortti.
- 2 Kohdista mikrofoni tallennuslähteeseen ja paina tallennuspainiketta ●.
↳ Laite tallentaa ja tilan LED palaa punaisena. Näytössä näkyy tallennuksen kesto-aika ja jäljellä oleva tallennusaika valitussa muistissa.
- 3 Tarkasta tallennusasteikon avulla äänen voimakkuus.
- 4 Keskeytä tallennus painamalla tallennuksen aikana tallennuspainiketta ●.
↳ Tallennus keskeytetään, jolloin tilan LED vilkkuu punaisena.
- 5 Jatka tallennusta painamalla tallennuspainiketta ●.
- 6 Paina pysäytyspainiketta ■ tallennuksen lopettamiseksi.
↳ Laite palaa pysäytystilaan.



Huomautus

- **Uuden tallennuksen käynnistäminen:** Lopeta käynnissä oleva tallennus ja käynnistä uusi tallennus painamalla ►► tallennuksen aikana.
- **Toiston käynnistys:** Paina toiston aikana ►II. Käynnissä oleva tallennus lopetetaan ja viimeiset kolme sekuntia tallennuksesta toistetaan.
- **Hakemistomerkkien asettaminen:** Aseta hakemistomerkki painamalla toiston aikana **INDEX/■** ([katso myös luku 5.1.2 Hakemistomerkkien asettaminen, sivu 27](#)).
- Jotteivät pitempikestoisen tallennuksen – esimerkiksi monituntisen keskustelun – tiedostot tulisi liian suuriksi, tallennuksia voidaan automaattisesti osittaa ([katso myös luku 9.1.12 Automaattisen osituksen asettaminen, sivu 43](#)).
- Jokaiseen kansioon voidaan tallentaa enintään 99 tallennetta. Muistin koko on riippuvainen valitusta muistipaikasta ja tallennuksen laadusta ([katso myös luku 9.1.3 Tallennuksen laadun asettaminen, sivu 38](#)).
Kokonaismäärään päästyä tai muistin ollessa täysi näyttöön ilmestyy ilmoitus eikä tallentamista voi enää tehdä. Poista sellaisia tallenteita, joita et enää tarvitse tai liitä laite tietokoneeseen ja siirrä tiedostoja tietokoneeseen.



Vihje

- **Manuaalinen mikrofonin herkkyys** Mikrofonin herkkyyttä voidaan säätää tallennuksen aikana **+/-** -painikkeilla.
- Halutessasi tehdä pitempiaikaisen tallennuksen lataa akku täysin täyteen. Voit myös käyttää virransyöttöä USB:n kautta: Tietokoneeseen liittämällä laite saa USB-liitännästä virtaa, eivätkä paristot kuormitu.
- DVT6510, DVT8010: Ohjaa tallennusta kaukosäätimellä. Käynnistä tai keskeytä tallennus painamalla tallennuspainiketta **II REC/PAUSE**. Paina pysäytyspainiketta **■ STOP** tallennuksen lopettamiseksi.
- DVT6010 – DVT8010: Mikrofonin herkkyyden ja tallennuksen laadun asetusvalikot voidaan hakea muuttuvilla toimintopainikkeilla **F1/F2**.

5.1.1 Tallennuksen tekeminen ulkoisesta lähteestä

Ulkoista mikrofonia laitteeseen kytkettäessä tallennuslähde vaihtuu automaattisesti ja laitteen mikrofoni kytkeytyy pois päältä. Kytkettäessä monomikrofoni, musiikkilaitteen tai tallennuslähde omalla vahvistimella – esimerkiksi stereolaite – mikrofoniliitäntään ulkoinen lähde tulee vaihtaa ([katso myös luku 9.1.14 Ulkoisen lähteen valitseminen, sivu 44](#)). XLR-kaapelilla kytketyllä ulkoisella mikrofonilla laite tallentaa vain monoääntä.

5.1.2 Hakemistomerkkien asettaminen

Aseta tallennuksen aikana hakemistomerkit tärkeiden kohtien merkitsemiseksi. Hakemistomerkit voidaan valita pysäytystilassa navigointipainikkeilla **◀◀/▶▶** ([katso myös luku 6.2 Tallenteen tai musiikin toistaminen, sivu 30](#)).

- 1 Aseta hakemistomerkki painamalla toiston aikana **INDEX/■**.
↳ Näyttöön ilmestyy jäljelle jäävän tallennusajan sijasta lyhyeksi ajaksi hakemistomerkin numero. Tallennukseen voidaan asettaa enintään 32 merkkiä.



Vihje

- Hakemistomerkkejä voidaan asettaa tallennuksen keskeytyksenkin aikana.

5.1.3 Zoomaustoiminnolla tallentaminen (DVT6010 – DVT8010)

Zoomaustoiminnolla laite keskittyy etummaiseen mikrofoniin ja häivyttää äänet sivulta. Tällä tavalla esityksen tai puheen tallennus on mahdollista pitkienkin matkojen päästä ([katso myös luku 9.1.4 Mikrofonin herkkyyden asettaminen, sivu 38](#)).

5.1.4 Esitallennustoiminnon käyttäminen

Esitallennustoiminto mahdollistaa viimeisten viiden sekunnin äänittämisen ennen tallennuspainikkeen painamista. Laite menee valmiustilaan ja äänittää viimeisen viiden sekunnin jakson, mutta ei tallenna tätä. Painaessasi tallennuspainiketta viimeksi äänitetyt viisi sekuntia tallentuvat mukana. Tällä toiminnolla voidaan keskustelussa välittömästi päättää tärkeiden kohtien tallentamisesta.

- 1 Kytke esitallennustoiminto päälle ([katso myös luku 9.1.9 Esitallennustoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä, sivu 41](#)).
- 2 Paina tallennuspainiketta ●.
↳ Laite menee valmiustilaan ja äänittää viimeisen viiden sekunnin jakson, mutta ei tallenna tätä.
- 3 Paina tallennuspainiketta ●.
↳ Laite käynnistää tallennuksen ja tallentaa viimeksi äänitetyt viisi sekuntia.

5.2 Tallennusten automaattinen käynnistäminen

Käytettävissä on kaksi toimintoa tallennusten käynnistämiseksi automaattisesti: Ajastintointi ja puheen aktivointi.

5.2.1 Ajastintoinnin käyttäminen

Ajastintoinnolla tallennus käynnistyy asetettuna päivänä ja kellonaikana. Tallennuslähteenä voivat olla laitteen mikrofoni, radio tai ulkoinen mikrofoni.

- 1 Määritä ajastimen asetukset asetusvalikosta ja kytke toiminto päälle ([katso myös luku 9.1.10 Ajastimen asettaminen, sivu 42](#)).
↳ Toiminnon ollessa päällä näytössä näkyy symboli . Laite aloittaa tallennuksen asetettuna ajankohtana. Laite voi olla tänä ajankohtana pois päältä tai näppäinlukko voi olla päällä.

5.2.2 Puheen aktivointitoiminnon käyttäminen

Laite käynnistää tallennuksen puheen aktivointitoiminnoilla heti kun puhutaan. Kun lakkaat puhumasta, laite keskeyttää tallennuksen kolmen sekunnin kuluttua. Heti kun taas puhutaan, tallennus jatkuu. Määritä puheen aktivointiasteikon avulla, mistä äänenvoimakkuudesta lähtien tallennus alkaa.

- 1 Määritä puheen aktivoinnin asetukset asetusvalikosta ja kytke toiminto päälle ([katso myös luku 9.1.11 Puheen aktivointitoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä, sivu 42](#)).
↳ Toiminnon ollessa päällä näytössä näkyy symboli .
- 2 Paina tallennuspainiketta .
↳ Laite menee valmiustilaan. Näytössä näkyy keskeytetyn tallennuksen symboli (). Laite käynnistää tallennuksen heti puhumisen alettua. Kun lakkaat puhumasta, laite lakkaa tallentamasta kolmen sekunnin kuluttua.
- 3 Paina pysäytyspainiketta  tallennuksen lopettamiseksi.
↳ Laite palaa pysäyttystilaan.



Vihje

- Puheen aktivointiasteikkoa voidaan säätää tallennuksen aikana +/– -painikkeilla.

6 Toistaminen



Vihje

- Kytke ClearVoice-toiminto päälle paremman toiston aikaansaamiseksi. Hiljaiset kohdat säädetään dynaamisiksi, jolloin hiljaiset äänet toistetaan selvemmin ja paremmin ymmärrettävinä ([katso myös luku 9.3.2 ClearVoice-toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä, sivu 47](#)).

6.1 Tallennuksen valitseminen

- 1 Valitse kansio painamalla pysäytystilaa (aloitusnäyttörüuutu) **INDEX/**.
↳ Valitusta muistipaikasta riippuen näkyvät symbolit: **A**, **B**, **C**, **D**, **P** – sisäinen muisti, **A**, **B**, **C**, **D**, **P** – muistikortti. (**A**, **B**, **C** ja **D** ovat tallenteiden kansioita, kansio **P** sisältää musiikkitiedostoja).
- 2 Paina pysäytystilassa **▶▶**.
 - ① Paikanosoitin hypähtää tallennuksen loppuun.
 - ② Paikanosoitin hypähtää seuraavan tallenteen alkuun.

- 3 Paina pysäytystilassa **◀◀**.

- ① Paikanosoitin hypähtää tallenteen alkuun.
- ② Paikanosoitin hypähtää edellisen tallenteen loppuun.



Huomautus

- Jos tallennus sisältää hakemistomerkkejä, hyppää **◀◀/▶▶** -painikkeilla edelliseen tai seuraavaan hakemistomerkkiin.
↳ Näyttöön ilmestyy tallennuksen kokonaisajan sijasta lyhyeksi ajaksi hakemistomerkin numero.



Huomautus

- Laite tukee musiikkitiedostoja muodossa WMA ja MP3. Kopioi nämä tiedostot kansioon **Music** silloin, kun laite on kytkettynä tietokoneeseen. Tiedostot löytyvät laitteen kansioista **P**/**P**. Toiston aikana näytössä näkyy musiikkiformaatin symboli: **MP3** – MP3-tiedosto
WMA – WMA-tiedosto
- Kopiointisuoja (Digital Rights Management, DRM) tiedostoja ei tueta).
- Laite näyttää enintään 99 musiikkitiedostoa

6.1.1 Tallennuksen löytäminen kalenterihauulla

Laitteen hakutoiminto antaa luettelon kaikista tallennetuista tallenteista tallennuspäivämäärän mukaisesti lajiteltuna.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 3 Valitse kalenterihauasta haluamasi päivämäärä painamalla ◀◀/▶▶.
- 4 Valitse haluamasi tallenne +/- -painikkeilla.
↳ Jokaisesta merkitystä tallenteesta toistetaan ensimmäiset kymmenen sekuntia esikatseluksi.
- 5 Paina toistopainiketta ▶▶, jolloin valitun tallenteen toisto käynnistyy.

6.2 Tallenteen tai musiikin toistaminen



Vihje

- Toisto käynnistyy pysäytystilasta kolmen sekunnin paluuhypyllä. Tämä toiminto on hyödyksi varsinkin tallennusten litteroinnin aikana.

- 1 Valitse haluamasi tallenne kuvatulla tavalla.
- 2 Paina toistopainiketta ▶▶, jolloin valitun tallenteen toisto käynnistyy.
↳ Tilan LED palaa vihreänä. Näytössä näkyy toiston aikana tallennuksen aikatiedot ja kokonaisaika.
- 3 Aseta äänenvoimakkuus +/- -painikkeilla.
- 4 Paina keskeytyspainiketta ▶▶ toiston keskeyttämiseksi.
↳ Toisto keskeytetään, jolloin tilan LED vilkkuu vihreänä.
- 5 Paina pysäytyspainiketta ■ toiston pysäyttämiseksi.
↳ Toisto pysähtyy senhetkiseen paikkaan. Laite palaa pysäytystilaan. Jatkettaessa toisto käynnistyy kolme sekuntia ennen senhetkistä sijaintipaikkaa.
- 6 Paina toistopainiketta ▶▶ toiston jatkamiseksi.
- 7 Hyppää tallenteen alkuun tai loppuun painamalla ◀◀/▶▶.



Vihje

- Musiikin toiston aikana voidaan hakea tasaajan ja toistotilan asetuksia.
- DVT6010 – DVT8010: Voit hakea toistonopeuden ja ClearVoicen sekä päivämäärän, kellonajan ja jäljellä olevan tallennusajan näytön toimintoja toimintopainikkeilla **F1/F2**.

6.3 Toistonopeuden muuttaminen

- 1 Paina toiston aikana vähintään kahden sekunnin ajan toistopainiketta ►■.
- ① Toisto tapahtuu alhaisella nopeudella. Näytössä näkyy symboli ►.
- ② Toisto tapahtuu suurella nopeudella. Näytössä näkyy symboli ►.
- ③ Toisto tapahtuu normaalilla nopeudella. Näytössä näkyy symboli ►t.

6.4 Nopean haun käyttäminen

Nopeaa hakua käytettäessä tallenne toistetaan suurella nopeudella. Näin voidaan hakea määrätty kohta tallenteesta.

- 1 Pida toiston aikana tai pysäytystilassa toista kahdesta navigointipainikkeesta ◀◀ tai ▶▶ painettuna.
↳ Valittu tallenne ja kaikki seuraavat tai edelliset etsitään suurella nopeudella eteen- tai taaksepäin.
- 2 Vapauta painike.
↳ Toisto käynnistyy normaalilla nopeudella senhetkisestä kohdasta.

6.5 Esityksen toistaminen / jatkuva sarja

Yksittäisten tallenteiden, koko kansion tai yhden sarjan toistaminen on tehtävissä automaattisesti (= jatkuva sarja).

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse toiminto +/– -painikkeilla Repeat.
- 3 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 4 Valitse +/– -painikkeilla, haluatko toistaa yksittäisen tallenteen/ tiedoston, kansion tai sarjan automaattisesti.
↳ Näytössä näkyy valitun muokkaustilan symboli:
■ – Toista tiedoston esitys
■ – Toista kansion esitys
■ – Toista valinta/sarja
① Paina **INDEX/■** -painiketta sarjan aloituskohdan määrittämiseksi.
② Paina **INDEX/■** -painiketta sarjan loppukohdan määrittämiseksi.
■ – satunnainen toistotila
- 5 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
↳ Tallenteen, kansion tai sarjan toisto käynnistyy.

7 Muokkaus ja poisto

Osa tallenteesta voidaan korvata tai siihen voidaan liittää tallennus. Pitkiä tallennuksia voidaan osittaa paremmin muokattaviksi. Yksittäisiä tallennuksia voidaan poistaa laitteesta.

7.1 Tallennuksen muokkaus

7.1.1 Tallennuksen lisääminen tai sen korvaaminen

Olemassa olevaa tallennusta voidaan muokata korvaamalla osan tallenteesta tai liittämällä tallenteen loppuun uusi tallennus. Korvaustilassa poistetaan käytettävissä oleva tallennus senhetkisestä paikastaan!

Huomautus

- Muokattaessa käytetään alkuperäisen tallennuksen laatua.

- 1 Aseta haluamasi muokkaustila ([katso myös luku 9.1.7 Muokkaustilan asettaminen, sivu 40](#)).
 - ↳ Näytössä näkyy valitun muokkaustilan symboli:
 -  – Lisää tallenne
 -  – Korvaa tallenne

Huomio

- Korvaustilassa poistetaan käytettävissä oleva tallennus senhetkisestä paikastaan!

- 2 Valitse pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **INDEX/**  -painikkeella kansio, jossa haluat muokata tallennusta.

Huomautus

- Musiikkitiedostoja ( ) sisältävässä kansiossa ei voi muokata tiedostoja.

- 3 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallenne, jota haluat muokata.
- 4 **Tallenteen korvaaminen:** Toista tallennetta siihen kohtaan, johon haluat uuden osan liittää ja käytä nopeaa hakua tai hyppää **◀◀/▶▶** -painikkeilla hakemistomerkkiin.
- 5 Paina keskeytyspainiketta **▶||** toiston keskeyttämiseksi.
- 6 Paina tallennuspainiketta **●** uuden osan tallenteen käynnistämiseksi.
 - ↳ Uusi tallenne korvaa loppuosan tallenteesta tai se liitetään loppuun asetetun muokkaustilan mukaisesti.
- 7 Keskeytä tallennus painamalla tallennuksen aikana tallennuspainiketta **●**.
- 8 Paina pysäytyspainiketta **■** tallennuksen lopettamiseksi.
 - ↳ Laite palaa pysäytystilaan.

7.1.2 Tallenteen osittaminen

Pitkän tallennuksen muokkaamiseksi paremmin – esimerkiksi sähköpostitse lähettäminen, tietokoneeseen arkistointinen tai yksittäisten osien poistaminen – tallennus on mahdollista osittaa useisiin tallennuksiin.

- 1 Valitse pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **INDEX/** -painikkeella kansio, jossa haluat osittaa tallennuksen.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallenne, jonka haluat osittaa.
- 3 Toista tallennetta siihen kohtaan saakka, jossa haluat sen osittaa. Paina pysäytyspainiketta **■** toiston lopettamiseksi. Tai: Hyppää **◀◀/▶▶** -painikkeilla hakemistomerkkiin, jossa haluat tallenteen osittuvaksi.
- 4 Paina **MENU**-painiketta.
- 5 Valitse toiminto **+/-** -painikkeilla Split.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 7 Valitse **+/-** -painikkeilla OK.
- 8 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
↳ Tallenne ositetaan. Seuraavien tallenteiden numerointi uusitaan.

7.2 Laitteen tallenteiden poistaminen

Yksittäisiä tallennuksia voidaan poistaa laitteesta. Kytke laite tietokoneeseen silloin, kun haluat nimetä koko kansion uudelleen tai poistaa sen.



Huomio

- Poista vain tallenteet, joita et enää tarvitse. Poistettuja tallenteita ei voi palauttaa ennalleen.

- 1 Valitse pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **INDEX/** -painikkeella kansio, josta haluat poistaa tallennuksen.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallenne, jonka haluat poistaa.
- 3 Paina vähintään kaksi sekuntia poistopainiketta **🗑**.
- 4 Vahvista poisto tallennuspainikkeella **●**.
↳ Tallenne poistetaan. Seuraavien tallenteiden numerointi uusitaan.

8 Radio (DVT6010 – DVT8010)



Huomautus

- Kuuloke on laitteen antennina. Radiovastaanotto on mahdollista vain silloin, kun kuuloke on liitettynä laitteeseen.

8.1 Radion käyttäminen

- Liitä kuuloke laitteeseen ([katso myös luku 4.10.1 Kuulokkeiden kytkeminen, sivu 20](#)).
- Paina vähintään kaksi sekuntia **MENU**-painiketta radion kytkemiseksi päälle.
- Aseta **◀◀/▶▶** -painikkeilla haluamasi taajuus. Tai: Paina vähintään kaksi sekuntia **◀◀/▶▶** -painikkeita seuraavan radiokanavan haun käynnistämiseksi.
- Aseta äänenvoimakkuus **+/-** -painikkeilla.
- Paina vähintään kaksi sekuntia **MENU**-painiketta radion kytkemiseksi pois päältä.



Vihje

- Voit kytkeä radion pois päältä muuttuvalla toimintopainikkeella **F1**.



Vihje

- Radio voidaan kytkeä päälle ja pois päältä myös valikosta:
 - Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.
 - Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla Radio-valikko **6**.
 - Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **FM radio on** tai **Off**.
 - Vahvista tallennuspainikkeella **●**.

8.2 Radiokanavan tallentaminen

Voit tallentaa enintään 20 radiokanavaa esiasetuksiin.



Vihje

- Voit hakea radiotilassa kanavia muuttuvalla toimintopainikkeella **F2**.

8.2.1 Kanavien tallentaminen automaattisesti

- Paina radiotilassa **MENU**-painiketta.
- Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Station search**.
- Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Auto search**.

- 5 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- ↳ Laite etsii automaattisesti radiokanavat ja tallentaa taajuudet esiasetuksiin. Laite tallentaa enintään 20 kanavaa.

8.2.2 Kanavien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Paina radiotilassa **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Station search**.
- 3 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 4 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Manual search**.
- 5 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 6 Aseta **◀◀/▶▶** -painikkeilla haluamasi taajuus. Tai: Paina vähintään kaksi sekuntia **◀◀/▶▶** -painikkeita seuraavan radiokanavan haun käynnistämiseksi.
- 7 Paina tallennuspainiketta ● valitun kanavan tallentamiseksi esiasetuksiin.

8.2.3 Kanavien poistaminen

- 1 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla kanava, jonka haluat poistaa.
- 2 Paina vähintään kaksi sekuntia poistopainiketta **⌫**.
- 3 Vahvista poisto tallennuspainikkeella ●.

8.3 Ulostulolaitteiden asettaminen radiotoistoon

Radiotilassa laitteen kaiutin ei ole päällä silloin, kun kytket kuulokkeen. Voit valita, haluatko kuunnella radiota kuulokkeella vai laitteen kaiuttimella.

- 1 Paina radiotilassa **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Output**.
- 3 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 4 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko kuunnella radiota kuulokkeella vai laitteen kaiuttimella.
- 5 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 6 Paina pysäytyspainiketta **MENU**-painiketta radiotilaan palaamiseksi.

8.4 Radiokanavista tallentaminen

Radiosta voidaan tallentaa.

- 1 Käynnistä radiovastaanotto kuvatulla tavalla ja valitse kanava, josta haluat tallentaa.
- 2 Paina tallennuspainiketta ●.
↳ Laite tallentaa ja tilan LED palaa punaisena.
- 3 Keskeytä tallennus painamalla tallennuksen aikana tallennuspainiketta ●.
- 4 Paina pysäytyspainiketta ■ tallennuksen lopettamiseksi.
↳ Laite palaa radiotilaan.

9 Asetukset

Asetusvalikko haetaan pysäytystilasta (aloitusnäyttörüutu) painamalla **MENU**-valikkoa.



Huomautus

- Paina toiminnon haun lopussa pysäytyspainiketta ■ pysäytystilaan palaamiseksi. Paina toiminnon haun aikana pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1 Tallennusasetukset

9.1.1 Tallennuspaikan asettaminen tallennuksille

Tunnistat kansiosymbolista näytössä, mihin muistipaikkaan tallenteet tallentuvat: **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – sisäinen muisti, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – muistikortti.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶**-painikkeilla laiteasetusten valikko **⚙**.
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Memory select**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.

- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko tallentaa tallennukset sisäiseen muistiin vai microSD-kortille.

- 6 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.

- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.2 Tallennusasetusten automaattinen sovittaminen

Tällä toiminnolla laite määrittää tallennuksen aluksi automaattisesti ympäristötilanteen ja tekee tallennuksen laatua ja mikrofonin herkkyyttä koskevat asetukset. Tallennuksen aikana laite tunnistaa liikkeen ja vaihtokytkkee automaattisesti keskustelun ja puhelun välillä.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallennusasetusten valikko **⚙**.
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Auto Adjust Rec**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko kytkeä toiminnon päälle vai pois päältä.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.

7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.3 Tallennuksen laadun asettaminen

Tallennuksen laadun asetuksilla määritetään tiedostomuoto ja tallennuksen laatu suorituskyky muodossa (bittinopeus). Mitä parempi tallennuksen laatu on sitä suurempi on tallennustiedosto ja sitä vähemmän tallennuksia voidaan tehdä.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse ◀◀/▶▶-painikkeilla tallennusasetusten valikko 📁.
- 3 Valitse +/- -painikkeilla toiminto **Quality settings**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 5 Valitse haluamasi tallennuksen laatu +/- -painikkeilla.
➡ Näytössä näkyy valitun laadun asetuksen symboli:
PCM – Paras laatu, pakkaamaton formaatti: WAV, 1.411 kbit/s
SHQ – Erittäin hyvä laatu, formaatti: MP3, 192 kbit/s
HQ – Hyvä laatu, formaatti: MP3, 96 kbit/s
SP – Keskitasoa parempi tallennusaika: Formaatti: MP3, 64 kbit/s
LP – Pisin tallennusaika, formaatti: MP3, 8 kbit/s
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella ●.

7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.



Vihje

- DVT6010 – DVT8010: Mikrofonin herkkyyden ja tallennuksen laadun asetusvalikot voidaan hakea muuttuvilla toimintopainikkeilla **F1/F2**.

9.1.4 Mikrofonin herkkyyden asettaminen

Mikrofonin herkkyydellä määritetään tallennuksen ympäristötilanne. Puheen loppuosien poistosta riippuen mikrofonin herkkyys sovitetaan siten, että taustaaänet häipyisivät mahdollisimman paljon. Zoomaustoiminnolla laite keskittyy etummaiseen mikrofoniin ja häilyttää äänen sivulta. Tällä tavalla esityksen tai puheen tallennus on mahdollista pitkienkin matkojen päästä .

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse ◀◀/▶▶-painikkeilla tallennusasetusten valikko 📁.
- 3 Valitse +/- -painikkeilla toiminto **Mic sensitivity**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella ●.

- 5 Valitse haluamasi tallennuksen laatu **+/-** -painikkeilla.
↳ Näytössä näkyy valitun mikrofonin herkkyyden asetuksen symboli:
 – Dictation – Jonkun lähteen tallennuksen optimoitu asetus heti laitteen edestä.
 – Speech to text – Optimoitu tallennus myöhempää puheentunnistusohjelmalla tehtyä muokkausta varten
 – Conversation – Optimoitu asetus useimmista lähteistä tallennuksia varten laitteen välittömässä ympäristössä.
 – Auto Zoom (DVT6010 – DVT8010) – Automaattinen zoomaustoiminnon sovitus yhä etäämpään lähteeseen. Tallennuksen aikana laite tunnistaa liikkeen ja vaihtokytkkee automaattisesti zoomauksen ja puhelun välillä.
 – Lecture – Jonkun lähteen tallennuksen optimoitu asetus yhä etäämpään lähteeseen.
 – Long distance (DVT6010 – DVT8010) – Jonkun lähteen tallennuksen optimoitu asetus 15 metriin / 50 jalkaan saakka.
 – Manual setting – Mikrofonin herkkyyden asetus manuaalisesti. Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla herkkyytaso 1:stä (alhaisin herkkyytaso, lähde hyvin ahdas) 9:ään (hyvin herkkä, lähde hyvin kaukana). Mikrofonin herkkyyttä voidaan säätää tallennuksen aikana **+/-** -painikkeilla.
- 6 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.
- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.5 Tuulisuodattimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Tallennettaessa avoimen taivaan alla voidaan kytkeä päälle tuulisuodatin, joka vähentää tuulen ääniä .

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallennusasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto Wind filter.
- 4 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.
- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko kytkeä toiminnon päälle vai pois päältä.
- 6 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.
- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.6 Melunvaimennuksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Tallennuksiin ympäristöissä, joissa on paljon taustalla melua – esimerkiksi paljon ihmisiä tai ajetaan autolla tai junalla – voit kytkeä melunvaimennuksen päälle, jolloin taustääänet vähenevät .

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallennusasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Noise reduction**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko kytkeä toiminnon päälle vai pois päältä.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 7 Paina pysäytyspainiketta **■** valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta **■** prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.7 Muokkaustilan asettaminen

Olemassa olevaa tallennusta voidaan muokata korvaamalla osan tallenteesta tai liittämällä tallenteen loppuun uusi tallennus. Korvaustilassa poistetaan käytettävissä oleva tallennus senhetkisestä paikastaan!

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallennusasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Edit mode**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko liittää uuden osan olemassa olevaan tallenteeseen, haluatko poistaa olemassa olevan osan ja korvata sillä vai haluatko kytkeä toiminnon pois päältä.
 - ↳ Näytössä näkyy valitun muokkaustilan symboli:
 -  – Lisää tallenne
 -  – Korvaa tallenne
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 7 Paina pysäytyspainiketta **■** valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta **■** prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.8 Hiljaisen tallennuksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Tällä toiminnolla kytketään ruutunäyttö, tilan LED ja äänimerkit tallennuksen aikana pois päältä. Tällä tavalla voidaan tallentaa ilman, että tallennus näkyy laitteen näytössä.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallennusasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto Silent recording.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko kytkeä toiminnon päälle vai pois päältä.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 7 Paina pysäytyspainiketta **■** valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta **■** prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.9 Esitallennustoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

Esitallennustoiminto mahdollistaa viimeisten viiden sekunnin äänittämisen ennen tallennuspainikkeen painamista. Laite on valmiustilassa ja äänittää viimeisen viiden sekunnin jakson, muttei tallenna tätä. Painaessasi tallennuspainiketta viimeksi äänitetyt viisi sekuntia tallentuvat mukana.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallennusasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto Pre-recording.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko kytkeä toiminnon päälle vai pois päältä.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 7 Paina pysäytyspainiketta **■** valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta **■** prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.10 Ajastimen asettaminen

Ajastintoinnolla tallennus käynnistyy asetettuna päivänä ja kellonaikana. Tallennuslähteenä voivat olla laitteen mikrofoni, radio tai ulkoinen mikrofoni.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallennusasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Timer**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella .
- 5 Valitse **+/-** -painikkeella toiminto **Set time**, asettaaksesi ajan tallennuksen alkamiselle.
- 6 Aseta päivämäärä ja kellonaika kuvatulla tavalla ([katso myös luku 9.3.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, sivu 47](#)).
- 7 Vahvista tallennuspainikkeella .
- 8 Aseta tallennuslähte valitsemalla **+/-** -painikkeilla toiminto **Record source**.
- 9 Valitse **+/-** -painikkeilla, tallentaako laite mikrofoniasta, ulkoisesta lähteestä vai radiosta. Radiosta tallennettaessa voidaan valita esiasetettu kanava tallennettavaksi.

- 10 Vahvista tallennuspainikkeella .

↳ Toiminnon ollessa päällä näytössä näkyy symboli . Laite aloittaa tallennuksen asetettuna ajankohtana.

- 11 Kytke ajastin pois päältä valitsemalla **+/-** -painikkeilla toiminto **Off**.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta  prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.11 Puheen aktivointitoiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

Laite käynnistää tallennuksen puheen aktivointitoiminnolla heti kun puhutaan. Kun lakkaat puhumasta, laite keskeyttää tallennuksen kolmen sekunnin kuluttua. Heti kun taas puhutaan, tallennus jatkuu. Määritä puheen aktivointiasteikon avulla, mistä äänenvoimakkuudesta lähtien tallennus alkaa.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallennusasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Voice Activation**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella .
- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **On**.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella .

7 Valitse ◀◀/▶▶-painikkeilla puheen aktivointitasteikosta 1:stä (erittäin herkkä, laite kytkeytyy päälle alhaisemalla äänenvoimakkuudella) 9:ään (alhainen herkkyytaso, laite kytkeytyy päälle vasta suuremmalla äänenvoimakkuudella). Puheen aktivointitasteikkoa voidaan säätää tallennustilassa +/- -painikkeilla.

8 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
↳ Toiminnon ollessa päällä näytössä näkyy symboli **VA**.

9 Kytke puheen aktivointi pois päältä valitsemalla +/- -painikkeilla toiminto Off.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.12 Automaattisen osituksen asettaminen

Jotteivät pitempikestoisen tallennuksen – esimerkiksi monituntisen keskustelun – tiedostot tulisi liian suuriksi, tallennuksia voidaan automaattisesti osittaa. Asetettuun aikaan päästyä laite lopettaa käynnissä olevan tallennuksen ja käynnistää automaattisesti uuden tallennuksen.

1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.

2 Valitse ◀◀/▶▶-painikkeilla tallennusasetusten valikko .

3 Valitse +/- -painikkeilla toiminto Auto divide.

4 Vahvista tallennuspainikkeella ●.

5 Valitse +/- -painikkeilla, ositetaanko pitempiä tallennuksia 30 tai 60 minuutin kuluttua automaattisesti vai kytketäänkö toiminto pois päältä.

6 Vahvista tallennuspainikkeella ●.

7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.13 Tallennuksen LEDin kytkeminen päälle ja pois päältä

Tämä toiminto kytkee tilan LEDin pois päältä.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla laiteasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto Record lamp.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko kytkeä tilan LEDin päälle vai pois päältä.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.1.14 Ulkoisen lähteen valitseminen

Ulkoista mikrofonia laitteeseen kytkettäessä tallennuslähde vaihtuu automaattisesti ja laitteen mikrofoni kytkeytyy pois päältä. Kytkettäessä monomikrofoni, musiikkilaitteen tai tallennuslähde omalla vahvistimella – esimerkiksi stereolaite – mikrofoniiliitäntään ulkoinen lähde tulee vaihtaa. XLR-kaapelilla kytketyllä ulkoisella mikrofoniolla laite tallentaa vain monoääntä.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla tallennusasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto External input.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla, haluatko kytkeä ulkoisen mono- tai stereomikrofonin vai tallennuslähteen omalla vahvistimella (Line-in).
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.
↳ Kytkennällä Line-in näyttöön tulee symboli .



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.2 Näytön asetukset

9.2.1 Kielen valinta



Huomautus

- Mahdollisesti kielesi ei ole käytettävissä. Valitse vaihtoehtoinen kieli.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶**-painikkeilla näytön asetusten valikko
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Language**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 5 Valitse haluamasi näytön kieli **+/-** -painikkeilla.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 7 Paina pysäytyspainiketta **■** valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta **■** prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.2.2 Näytön kontrastin voimakkuuden asettaminen

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla näytön asetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Contrast**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 5 Aseta **◀◀/▶▶** -painikkeilla haluamasi näytön kontrastin voimakkuus.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.
- 7 Paina pysäytyspainiketta **■** valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta **■** prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.2.3 Taustavalaistuksen asettaminen

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla näytön asetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Backlit**.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella **●**.

- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla seuraavista asetuksista. Off (DVT4010), Auto Adjust Rec (DVT6010 – DVT8010), 8s, 20s, On.



Vihje

- DVT6010 – DVT8010: Laitteessa on sisäänrakennettu kirkkausanturi. Asetuksella Auto Adjust Rec taustavalaistuksen kirkkaus sovitetaan automaattisesti ympäristökirkkauteen.

- 6 Vahvista tallennuspainikkeella ●.

- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.2.4 Demotilan asettaminen

Demotilalla voit näyttää kuvia kuvaruudulla.



Huomaus

- Kuvat täytyy tallentaa seuraavilla ominaisuuksilla laitteen ylimmässä hakemistossa (kantahakemisto, Root): Tiedostoformaatti 24 bit .bmp; erottelutarkkuus: 128 × 160 pikseliä; tiedostonimi 01.bmp, 02.bmp, ...

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.

- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla näytön asetusten valikko ■.

- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto Demo Mode.

- 4 Vahvista tallennuspainikkeella ●.

- 5 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto On.

- 6 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
↳ Toiminnon ollessa päällä näytössä näkyvät talletetut kuvat peräkkäin.

- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ demotilan lopettamiseksi.

- 8 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.3 Laitteen asetukset

9.3.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Päivämäärän ja kellonajan tiedot tallentuvat tallennusajaksi jokaisella tallennuksella.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla laiteasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto Date/time.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella .
- 5 Valitse haluamasi vuosi **+/-** -painikkeilla.
- 6 Paina painiketta **▶▶**.
- 7 Valitse haluamasi kuukausi **+/-** -painikkeilla.
- 8 Paina painiketta **▶▶**.
- 9 Valitse haluamasi päivä **+/-** -painikkeilla.
- 10 Paina painiketta **▶▶**.
- 11 Valitse **+/-** -painikkeilla, näytetäänko kellonaika 12- vai 24-tuntimuodossa.

12 Paina painiketta **▶▶**.

13 Valitse haluamasi tunti **+/-** -painikkeilla.

14 Paina painiketta **▶▶**.

15 Valitse haluamasi minuutti **+/-** -painikkeilla.

16 Vahvista tallennuspainikkeella .

17 Paina pysäytyspainiketta  valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta  prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.3.2 ClearVoice-toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke ClearVoice-toiminto päälle paremman toiston aikaansaamiseksi. Hiljaiset kohdat säädetään dynaamisiksi, jolloin hiljaiset äänet toistetaan selvemmin ja paremmin ymmärrettävinä .

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla laiteasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto ClearVoice.

- 4 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.
- 5 Valitse +/- -painikkeilla, haluatko kytkeä toiminnon päälle vai pois päältä.
↳ Toiminnon ollessa päällä näytössä näkyy symboli .
- 6 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.
- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.3.3 Tasaajan asettaminen

Tasaajaa käytetään musiikin toistoon. Erityisen taajuussovituksen ansiosta kuuntelukokemus paranee tällä toiminnolla musiikista riippuen.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse   -painikkeilla laiteasetusten valikko .
- 3 Valitse +/- -painikkeilla toiminto Equalizer.
- 4 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.

- 5 Valitse +/- -painikkeilla haluamasi asetus tai kytke toiminto pois päältä.
↳ Toiminnon ollessa päällä näytössä näkyy valitun tasaajan tilan symboli.
 – Pop
 – Jazz
 – Klassinen
- 6 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.
- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.3.4 Automaattisen irtikytkennän asettaminen

Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä silloin, kun asetetun ajan kuluessa ei paineta mitään painiketta . Näin säästetään sähkövirtaa.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse   -painikkeilla laiteasetusten valikko .
- 3 Valitse +/- -painikkeilla toiminto Auto off.
- 4 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.

- 5 Valitse +/- -painikkeilla, kytetäänkö laite 5, 15, 30 tai 60 minuutin kuluttua painiketta painamatta automaattisesti pois päältä.
- 6 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.3.5 Hälytyksen asettaminen

Laitetta voidaan käyttää herätyskellona tai määräaikaismuistutuksiin. Annettuna aikana laite antaa hälytysäänen tai esittää valitun äänitteen.

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse ◀◀/▶▶ -painikkeilla laiteasetusten valikko ⚙.
- 3 Valitse +/- -painikkeilla toiminto Alarm.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 5 Aseta hälytysaika valitsemalla +/- -painikkeilla toiminto Set time.
- 6 Aseta päivämäärä ja kellonaika kuvatulla tavalla ([katso myös luku 9.3.1 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, sivu 47](#)).

- 7 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 8 Aseta hälytysääni valitsemalla +/- -painikkeilla toiminto Set source .
- 9 Valitse +/- -painikkeilla, toistaako laite hälytysäänen, valitun äänitteen vai asetetun radiokanavan.
- 10 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
↳ Toiminnon ollessa päällä näytössä näkyy symboli ☑.
- 11 Kytke hälytys pois päältä valitsemalla +/- -painikkeilla toiminto Off.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

9.3.6 Painike- ja merkkiäänien kytkeminen päälle ja pois päältä

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttöruutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse ◀◀/▶▶ -painikkeilla laiteasetusten valikko ⚙.
- 3 Valitse +/- -painikkeilla toiminto Device sounds.
- 4 Vahvista tallennuspainikkeella ●.
- 5 Valitse +/- -painikkeilla, haluatko kytkeä painike- ja merkkiäännet päälle vai pois päältä.

6 Vahvista tallennuspainikkeella ●.

7 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.

10 Huolto

Älä tee mitään sellaisia huoltotoita, joita ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa. Älä pura laitetta erillisiin osiin huoltotoiden tekemiseksi. Jätä laitteen korjaaminen yksinomaan pätevän huoltoyrityksen tehtäväksi.

10.1 Laitteen huoltotoiminnot

10.1.1 Laitetietojen näyttäminen

- 1 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla laiteasetusten valikko .
- 3 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Information**.
- 4 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.
↳ Näytössä näkyvät laitteen yleistiedot, senhetkinen päivämäärä ja kellonaika, jäljellä oleva tallennusaika valitusmuistissa, laitteen ohjelmistoversio.
- 5 Paina pysäytyspainiketta ■ pysäytystilaan palaamiseksi.

10.1.2 Muistin formatointi



Huomio

- Muistin formatointi poistaa kaikki tallennetut äänitykset ja tiedostot!

Tällä toiminnolla poistetaan kaikki tiedot ja valittu muisti formatoidaan.

- 1 Valitse muisti, jonka haluat formatoida (sisäinen muisti tai microSD-korttimuisti ([katso myös luku 9.1.1 Tallennuspaikan asettaminen tallennuksille, sivu 37](#))).
- 2 Paina pysäytystilassa (aloitusnäyttörüutu) **MENU**-painiketta.
- 3 Valitse **◀◀/▶▶** -painikkeilla laiteasetusten valikko .
- 4 Valitse **+/-** -painikkeilla toiminto **Format memory**.
- 5 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.
- 6 Valitse **+/-** -painikkeilla **OK**.
- 7 Vahvasta tallennuspainikkeella ●.
- 8 Vahvasta formatointi tallennuspainikkeella ●.
- 9 Paina pysäytyspainiketta ■ valikosta poistumiseksi.



Vihje

- Paina pysäytyspainiketta ■ prosessin keskeyttämiseksi tallentamatta ja pysäytystilaan palaamiseksi.


10.2 Kaukosäätimen pariston vaihtaminen (DVT6510, DVT8010)




Huomautus

- Noudata luvussa [1 Tärkeitä turvallisuustiedotteita](#) olevia ohjeita laitetta, etenkin paristoja ja akkuja, käsitellessäsi. Käytä kaukosäätimessä vain tyyppin CR2025 paristoja.


- 1 Ota akkukotelo kaukosäätimen takaosasta avaamalla sen lukitus ja ota paristokotelo pois.



- 2 Laita paristo koteloon näytetyllä tavalla. Noudata tällöin oikeaa napaisuutta!



- 3 Työnnä paristokotelo kaukosäätimeen, kunnes se lukittuu.



10.3 Laiteohjelmiston päivittäminen

Laiteohjelmisto on sisäinen ohjelmisto, joka ohjaa laitetta. Tuotteen ylläpitämiseksi laiteohjelmistoa edelleenkehitetään, parannetaan ja korjataan esiintyviä vikoja.

Mahdollisesti uusi ("päivitys")versio on ilmestynyt sen jälkeen, kun olet ostanut laitteen. Tässä tapauksessa laiteohjelmisto voidaan laittaa ajan tasalle.



Huomio

- Laiteohjelmiston päivitystä tehtäessä laitteeseen tulee laittaa uudet paristot tai akut tulee ladata täyteen, jotta virransyöttö ei keskeydy.

- 1 Kytke laite tietokoneeseen kuvatulla tavalla ([katso myös luku 4.11 Tietokoneeseen liittäminen, sivu 22](#)).
- 2 Lataa malliasi koskeva laiteohjelmiston päivitys internetsivulta www.philips.com/dictation tietokoneeseen.
- 3 Kopioi laiteohjelmiston tiedosto laitteen ylimpään hakemistoon (kantahakemisto, juuri).
- 4 Irrota laite tietokoneesta.
↳ Laiteohjelmisto päivittyy automaattisesti. Tämä prosessi saattaa kestää muutaman minuutin. Sen jälkeen laite kytkeytyy pois päältä.



Huomio

- Odota, kunnes laiteohjelmiston päivitys on päättynyt, ennen kuin haet laitteesta muita toimintoja. Ellei laiteohjelmiston päivitystä tehdä virheettömästi, laite ei mahdollisesti toimi häiriöttömästi.

10.4 Häirionpoisto

Ongelma	Mahdollinen syy / ratkaisu
Laite ei kytkeydy päälle	Akku on tyhjä ↳ Lataa akku uudelleen täyteen.
Toisto ei käynnisty	- Näppäinlukko on kytketty päälle. ↳ Ota näppäinlukko pois päältä . - Laitteeseen ei ole tallennettu yhtään äänitettä.
Laite ei reagoi tai tekee sen odottamatta	Paina Reset-painiketta
microSD-korttia ei voi valita muistipaikaksi	- Laitteessa ei ole muistikorttia. ↳ Laita laitteeseen muistikortti. - Muistikorttia ei ole formattoitu tarkoituksenmukaisesti (tiedostojärjestelmä FAT32). ↳ Formatoi muistikortti laitteessa
Ei kaiuttimen ulostuloa	- Laitteeseen on liitetty kuuloke. - Äänenvoimakkuus on asetettu alimpaan arvoon.

Ongelma	Mahdollinen syy / ratkaisu
Tallennus ei käynnisty	- Mahdollisesti esitallennustoiminto tai puheen aktivointitoiminto on kytketty päälle. - Näppäinlukko on kytketty päälle. ↳ Ota näppäinlukko pois päältä . - Tallenteiden maksimimäärä on saavutettu tai käytettävissä oleva muisti on täynnä. ↳ Poista tallenteita tai arkistoi niitä tietokoneeseen. ↳ Vaihda johonkin toiseen muistipaikkaan.
Ei toistoa kuulokkeeseen	- Kuuloke ei ole liitetty oikein. ↳ Tarkasta kuulokeliitäntä. - Äänenvoimakkuus on asetettu alimpaan arvoon.
Ulkoinen mikrofoni tallentaa vain monona	Vaihda ulkoinen lähde stereomikrofoniliitäntään.

11 Liite

Kaikki tiedot on tuotettu parhaan tietämyksen mukaisesti.
Muutokset ja parannukset – etenkin tekniset tiedot – ovat ilman ennakoilmoitusta aina mahdollisia.

11.1 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	
Mitat (L × K × S)	DVT4010: 45 × 120 × 18 mm DVT6010 – DVT8010: 45 × 125 × 18 mm
Paino	DVT4010: 83 g DVT6010 84 g DVT6510, DVT8010: 85 g
Paristot/akut	Kaukosäädin: CR2025
USB-liitäntä	High-speed 2.0, Micro-USB
USB input	USB 5 V/DC, 500 mA
Mikrofoniliitäntä	Stereojakkipistoke, 3,5 mm, ilman phantom-jännitelähdettä
Kuulokeliitäntä	Stereojakkipistoke, 3,5 mm

Tekniset tiedot	
Näyttö	1,77” Resoluutio: 128 × 160 pikseliä
Sisäinen muisti	8 GB
Muistikortti	microSD-kortti enintään 32 GB SDHC
Tallennusformaatit	PCM – WAV, 1.411 kbit/s SHQ – MP3, 192 kbit/s HQ – MP3, 96 kbit/s SP – MP3, 64 kbit/s LP – MP3, 8 kbit/s
Musiikin toisto	MP3, WMA Bittinopeus 8 – 320 kbps Ei DRM
Kaiutin	Taajuusalue: 70 – 15 000 Hz Lähtöteho: 110 mW
Tallennusajat Sisäinen muisti	PCM – 12 h SHQ – 89 h HQ – 179 h SP – 268 h LP – 2 151 h

Tekniset tiedot

Akun toiminta-aika Tallennus LP-tilassa (sisäinen muisti/
microSD-muistikortti):
50 h/25 h saakka

Näytteenottotaajuus PCM/SHQ – 44,1 kHz
HQ – 32 kHz
SP – 22 kHz
LP – 16 kHz

Radio (DVT6010 – DVT8010) FM-stereo
Taajuusalue: 87,5 – 108 MHz
Muisti: 20 kanavaa

Tietokoneen
minimivaatimukset Käyttöjärjestelmä: Windows 8, 7, Vista,
Mac OS X, Linux

Lämpötila-alue 5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F

Suhteellinen ilmankosteus 10% – 90%, ei kondensoituva



Yhdenmukaisuus laitetta koskevien ao. EU-direktiivien kanssa vahvistetaan CE-merkillä.

Yhdenmukaisuusvakuutus (DoC)

Speech Processing Solutions GmbH täten vakuuttaa, että laitteet DVT4010, DVT6010, DVT6510, ja DVT8010 ovat yhdenmukaisia direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY ja 2009/125/EY perusvaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten kanssa. Täydellinen yhdenmukaisuusvakuutus löytyy internetsivuiltamme: www.philips.com/dictation.

Laitteen valmistamiseen on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja komponentteja, joita voidaan kierrättää ja jälleenkäyttää. Noudata kulloisiakin voimassa olevia lakisääteisiä määräyksiä, äläkä hävitä näitä tuotteita normaalien talousjätteiden mukana. Vanhojen laitteiden asianmukainen hävittäminen myötävaikuttaa mahdollisten ympäristöön ja terveyteen kohdistuvien haittavaikutusten estämiseen.



Pakkaus: Noudata pakkauksen kierrätyksen osalta paikallisia jätteiden kierrätysmääräyksiä.

Paristot: Käytetyt paristot tulee viedä hävitettäväksi niille varattuun keräyspisteeseen.



Tuote: Yliviivatun roskakorin merkki tuotteessamme merkitsee, että tässä tuotteessa on kyse sähkö- ja elektroniikkalaitteesta, jota koskevat erityiset jätehuoltomääräykset. Kierrätyksen toteuttamiseksi ja vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (Waste Electrical and Electronic Equipment) WEEE-jätehuoltoa koskevan määröksen noudattamiseksi sekä myös ympäristön ja terveyden suojelemiseksi eurooppalaiset määräykset vaativat vanhojen laitteiden valikoivaa keräämistä jollakin seuraavalla tai kummallakin tavalla:

- Myyjä ottaa vanhan laitteen mielellään takaisin silloin, kun häneltä ostetaan uusi laite.
- Vanhat laitteet voidaan viedä hävitettäväksi myös niille varattuun keräyspisteeseen.

Poista vain akku nur, kun hävität laitteen. Takuu raukeaa laitteen avaamisesta. Varmista, että akku on täysin purettu ennen sen poistamista.

- 1 Irrota ja poista laitteen takasivulla olevat ruuvit.
- 2 Nosta ja poista kansi ruuvimeisselin avulla.
- 3 Poista akku.

Ei Speech Processing Solutions GmbH eikä siihen liittyneet yhtiöt ole vastuussa tämän tuotteen myyjän tai kolmannen osapuolen suhteen koskien vahingonkorvausvaatimuksia, menetyksiä, kustannuksia tai maksuja, joita syntyy myyjälle tai kolmannelle osapuolelle tästä tuotteesta aiheutuvan tapaturman, virheellisen käytön tai väärinkäytön tai tuotteen valtuuttamattomien muunnelmien ja korjausten johdosta, tai kun Philipsin käyttö- ja huoltoohjeita ei noudateta.

Tämä käyttöopas on asiakirja, jolla ei ole sopimuksellista luonnetta. Oikeudet erehdyksiin, painovirheisiin ja muutoksiin pidätetään. Philips ja Philipsin tunnus ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niitä Speech Processing Solutions GmbH käyttää Koninklijke Philips Electronics N.V.:n lisenssillä. Kaikki käytetyt merkit ovat kulloisenkin omistajan omaisuutta.



